



service@oysters.ru

8-800-555-34-55

Версия документа 1.0

Инструкция по обновлению программного обеспечения

ВНИМАНИЕ!

Перед началом прошивки прочтите данную инструкцию полностью!

Неправильные действия во время обновления программного обеспечения устройства могут привести к потере работоспособности оборудования. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате процесса обновления программного обеспечения пользователем. Если вы не уверены в своих способностях по обновлению программного обеспечения, обратитесь к сотрудникам специализированных сервисных центров.

Обновление программного обеспечения приводит к **ПОЛНОМУ УДАЛЕНИЮ** хранящихся на устройстве данных.

Требования к процедуре обновления:


- Аккумулятор должен быть полностью заряжен.
- Компьютер под управлением ОС Windows XP / Windows Vista/ Windows7.
- USB порт 2.0 на компьютере
- Кабель microUSB.

Шаг 1. Создайте новую папку в корневом каталоге диска **C:** персонального компьютера (название папки должно быть на латинице и не должно содержать пробелов), переместите в нее скачанный архив и распакуйте его.


Шаг 2. Запустите программу «**32install/64install**», в зависимости от разрядности вашей версии OS из папки «**Drivers**» распакованного архива.

Шаг 3. Из папки «**Upgrade_Tool**» запустите приложение «**UpgradeDownload**».

Шаг 4. В появившемся окне нажмите кнопку «**Load packet**» и укажите путь к файлу «**Firmware.pac**» находящийся в папке «**Fw_rom**» и нажмите «**Открыть**».




Шаг 5. Убедитесь, что файл прошивки встал в программу (наличие файла в верхней части программы) и нажмите «**Start downloading**».




Шаг 6. Подключите устройство к ПК.

Должен начаться процесс установки ПО.



Шаг 7. Как ПО установится, в строке загрузки зеленым цветом отобразится «**Passed**». После чего устройство можно будет отсоединить от компьютера и закрыть окно программы «**UpgradeDownload**» предварительно остановив процесс кнопкой «**Stop downloading**».



Во время процесса обновления программного обеспечения устройство **ОТКЛЮЧАТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРА НЕЛЬЗЯ**. Это может привести к повреждению устройства.

Если в процессе загрузки прошивки в программе «**UpgradeDownload**» возникнет сообщение об ошибке, отключите устройство от персонального компьютера, повторите действия, начиная с **шага 4**.

Дополнительные рекомендации, которые помогут завершить обновление программного обеспечения успешно:

- Попробуйте использовать другой кабель microUSB, например, от другого портативного устройства.
- После возникновения ошибки попробуйте перезапустить программу «**UpgradeDownload**»
- Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере (возможно, другой персональный компьютер)

Если процесс обновления программного обеспечения успешно произвести так и не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Вашего региона.

Список авторизованных сервисных центров можно посмотреть на нашем сайте:

www.oysters.ru